

# PELPREN PL6

Реактивный двухкомпонентный полиуретановый клей для всех видов паркета



Увеличенное время работы до 2,5 часов.

Не оставляет пятен на лакированной поверхности при случайном попадании, легко удаляется тканью без следа.

Высокая прочность и эластичность kleевого шва.

Не содержит воды и растворителей.

## Область применения

- Предназначен для приклеивания всех видов паркета, ламината, элементов из массива дерева.
- Оптимально подходит для паркета из экзотических пород.
- Для приклеивания к фанерным основаниям, черновым массивным полам, цементно-песчаным стяжкам; мрамору, керамике, традиционной цементной стяжке, к впитывающим и не впитывающим влагу напольным покрытиям с подогревом или охлаждением, металлическим материалам (после пробного нанесения).

## Свойства

- Затвердевает в результате химической реакции, не оказывая влияния на древесину.
- Не дает усадки.
- Стабильная форма kleевых валиков.

## Технические характеристики

Основа: эпокси-полиуретан.

Рекомендуемые грунтовки: PRIMER PA400, PRIMER PA200, PRIMER WB PU.

Расход клея: 1000–1300 г/м<sup>2</sup>.

Время использования смеси: 2,5 часа.

По поверхности можно ходить через: 12–18 часов.

Время до шлифовки: 48 часов.

Расфасовка: компоненты A+B 10 кг (9,4+0,6).

## Инструкция по применению

Основание перед нанесением клея должно быть обработано грунтовкой PRIMER PA400 , PRIMER PA200, или PRIMER WB PU. Основание должно быть прочным, сухим, чистым, не допускается наличие остатков строительного мусора, пыли, воска .

Температура воздуха должна составлять +22 ± 4 °C, влажность воздуха 40-60%.

Перед применением дать продукту нагреться до температуры окружающей среды.

Залить компонент Pelpren PL6 (B) в ёмкость с компонентом Pelpren PL6 (A) и перемешать с помощью миксерса на низкой скорости до получения однородной пасты. Равномерно нанести клей на основу с помощью шпателя с широкими зубцами . Затем уложить паркет, приложив соответствующее давление так, чтобы клей вошел в контакт со всей нижней поверхностью. Желательно оставить расстояние не менее 8 – 10 мм от напольного покрытия до стены.

## Примечания

Избегать попадания клея на кромки.

Всегда использовать соответствующие средства индивидуальной защиты.

Во время нанесения проветривать помещение и избегать сквозняков.

Перед использованием дать нагреться продукту до +20C.